

TÄGLICHE WARTUNG | VACUUM 40

service@columbus-clean.com

service@psr.ag

Service-Hotline: 0711 9544-958

Innenraum reinigen

Staubbehälter reinigen

- Maschinenabdeckung öffnen
- Staubbehälterabdeckung öffnen
- Staubbeutel entnehmen, blaue Verschlusslasche nach oben ziehen, den unteren Verschluss öffnen und Staubbeutel entleeren
- Staubbeutel schließen und wieder einsetzen



Luftfilter reinigen

- An der Lasche ziehen um den Luftfilter zu entnehmen
- Groben Staub abklopfen oder Druckluft nutzen um den Filter zu säubern
- Filter wieder einsetzen und sicherstellen, dass die Lasche nach außen zeigt



Unterseite reinigen

Seitenbürsten reinigen

- Seitenbürste nach unten ziehen
- Verhedderte Haare und Schmutz entfernen
- Seitenbürste wieder einsetzen



Schmutzfang reinigen

- Rechte Seitentüre öffnen
- Schmutzfangbehälter rausziehen und reinigen
- Schmutzfangbehälter wieder einführen und Seitentüre schließen



Bürstwalzen reinigen

- Abdeckung entriegeln
- Walze an der Aufnahme nach unten drücken
- Sämtliche Verschmutzungen entfernen
- Walze wieder einsetzen und Abdeckung verriegeln
- Walze manuell drehen um die Freigängigkeit zu prüfen



Staubmop reinigen

- Staubmop nach hinten abziehen
- Staubmop von der Aufnahme nehmen und gründlich mit Wasser reinigen
- Staubmop wieder einsetzen



Außenseite reinigen

Außenseite abwischen

- Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch
- Wischen Sie die Außenseite von oben nach unten ab



Sensoren reinigen

- Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch. **Kein Mikrofaser Tuch!**
- Wischen Sie die Kameras ab
- Wischen Sie den Laserscanner ab



Bildschirm reinigen

- Verwenden Sie ein sauberes, weiches, leicht feuchtes Tuch
- Wischen Sie kreisförmig von innen nach außen über den Bildschirm



Ladestation reinigen

- Trennen Sie die Stromverbindung
- Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch für die Außenseite
- Vermeiden Sie es, die Ladkontakte abzuwischen



Art.-Nr. 71016500