

TÄGLICHE WARTUNG | SCRUBBER 50

service@columbus-clean.com

service@psr.ag

Service-Hotline: 0711 9544-958

Tankreinigung

Schmutzfangkorb reinigen

- Kopfabdeckung des Roboters öffnen
- Filterkorb entfernen und unter fließendem Wasser abspülen
- Den zusammengebauten Schmutzfangkorb wieder einsetzen



Filter reinigen

- Beide Filterkappen gegen den Uhrzeigersinn drehen und entfernen
- Filterelemente herausnehmen abspülen
- Nach der Tankspülung Filterkappen wieder zusammenbauen und anbringen



Metallfilter reinigen

- Beide Siebfilter im Uhrzeigersinn drehen und entfernen
- Sichtbaren Schmutz entfernen und mit sauberem Wasser abspülen
- Nach dem Abspülen wieder einsetzen



Wassertanks reinigen

- Wassertank und Füllstandsmesser abspülen
- Öffnen Sie den Abfluss durch Drehen des Hebels
- Lassen Sie das Wasser über das Abflussrohr ab
- **Spritzen Sie kein Wasser auf die wasserdichte Gummidichtung**



Saugrohr reinigen

- Gummikrümmen entfernen
- Schlauch einführen und mit Wasser abspülen
- Gummikrümmen wieder anbringen



Außenseite reinigen

Außenseite abwischen

- Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch
- Wischen Sie die Außenseite von oben nach unten ab



Räder reinigen

- Bei Spuren auf dem Boden selbstklebende Staubpads verwenden
- Wechseln Sie in den manuellen Modus
- Schieben Sie den Roboter vor und zurück um den Schmutz zu entfernen



Sensoren reinigen

- Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch. **Kein Mikrofasertuch!**
- Wischen Sie die vorderen und hinteren Kameras ab
- Wischen Sie den hinteren oberen und den vorderen unteren Laserscanner ab.



Bildschirm reinigen

- Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch.
- Wischen Sie kreisförmig von innen nach außen über den Bildschirm



Workstation reinigen

- Trennen Sie die Stromverbindung
- Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch für die Außenseite
- Filter zum Spülen aus dem Auffangbehälter nehmen und danach wieder einsetzen



Unterseite reinigen

Seitenbürste reinigen

- Seitenbürste nach unten ziehen
- Verhedderte Haare und Schmutz entfernen
- Seitenbürste wieder einsetzen



Schmutzfang reinigen

- Seitentüre öffnen
- Verriegelung lösen und Behälter entnehmen
- Schmutz entleeren, Behälter wieder einführen und Seitentüre schließen



Walzen reinigen

- Clips drücken um Verriegelung zu lösen und Walze entnehmen
- Verschmutzungen beseitigen und Mopwalze ausspülen
- Walzen einsetzen und Verriegelung prüfen



Bürsten/Pads reinigen

- Bürsten/Padhalterung nach unten drücken
- Verschmutzungen in und auf der Bürste/Pad entfernen
- Bürsten/Pads wieder einsetzen



Abzieheinheit reinigen

- Knopf drücken und Sauglippe seitlich rausziehen
- Saugdüse abspülen und Verschmutzungen entfernen
- Gummilippe säubern und wieder in die Führung einschieben



Art.-Nr. 71016600